

1950 FLOKPRINT



PORTADOR: Poliéster claro

SE APLICA SOBRE

- Algodón
- Poliéster
- Acrílico y tejidos similares

CUIDADO

- Siempre respete las instrucciones de la prenda
- Antes de lavar, espere 24 horas después de la aplicación
- Planchar solamente la parte trasera

LAVAR

- Max 40 ° C
- Si posible, lavar al revés
- No usar lejía
- Puede secar en la secadora
- No lavar en seco

ALMACENAR

- Hasta 1 año
- En un ambiente seco (15-23°C)
- Protegido de la luz solar
- En posición vertical, en una bolsa de plástico protegido contra el polvo

APLICACIÓN

- Prepare su diseño de manera que sea legible de izquierda a derecha (sin espejar), siguiendo las instrucciones oficiales de la impresora. **NOTA:** Se recomienda el uso de tintas de impresora OEM. Los medios de impresión son muy sensibles: siempre manejar con cuidado, preferiblemente con guantes.
- Fije la temperatura de impresión a 45 ° C y la temperatura de secado a 50 ° C.
- Utilice el perfil de impresión adecuado (por ejemplo, con Roland COLORIP o VersaWorks, seleccione el perfil VINILO GENÉRICO 1, y se recomienda seleccionar la opción MAX IMPACT).
- Retire el producto de la impresora y espere a que se termine el secado de las tintas a temperatura ambiente, mínimo 4 horas.
- Pele el exceso de material.
- Transferir el diseño a mano o si es necesario con una cinta de fuerte adherencia (ATT 600).
- Posicione y planche su diseño al textil, protegiéndolo con un papel de silicona a 160 ° C - 20 segundos - presión intermedia.
- Si ha utilizado una cinta de aplicación, pele la cinta cuando aún está caliente.



NOTA: Para obtener los mejores resultados, se recomienda realizar una prueba antes de comenzar la producción estándar