



APRINT 1718



VINILO



120°C



SACAR EN
CALIENTE



Cuchilla Flex 45°
PRESIÓN MEDIA



130 μm



20
SEGUNDOS

DESCRIPCIÓN

UTILIZACIÓN

1. Impresión y corte

Imprimir el diseño en positivo siguiendo las instrucciones de la impresora:

- Cuidado con las temperaturas de impresión (45°C) y de secado de las tintas (50°C).

- Seleccionar el perfil de impresión adecuado (por ejemplo, con Roland, seleccionar **Colorip** o **Versawork**, y el perfil **GENERIC VINYL**

1. Recomendamos también usar la opción **MAX IMPACT**).

Recoger el material y esperar por lo menos 4 horas a temperatura ambiente hasta que la tinta esté totalmente seca.

2. Termotransfer

- Quitar el exceso de material.

- Utilizar una cinta de poliéster transparente (ATT 450) para transferir el diseño. No usa una cinta de papel.

- Presionar el diseño sobre el textil, protegiéndolo con un papel de silicona a 120°C / 20 segundos – presión media.

- Si se usa una cinta, recogerla templada.

ESPELURA:



Vinilo blanco brillante. Se imprime con tintas solvente y eco solvente.
130 micras

SOPORTE:

Poliéster transparente



APROPIADO PARA

Algodón ● Poliéster ● Acrílico y fibras similares

PRECAUCIONES

- Siempre seguir las instrucciones indicadas en las prendas
- Esperar 24 horas antes de lavar el tejido prensado.
- Planchado: al revés
- Los materiales imprimibles son sensibles: siempre manipularlos con precaución y con guantes.
- Almacenar el rollo en una funda de plástico, en un lugar sano.
- Para un mejor resultado es importante utilizar las tintas proporcionadas por el fabricante de impresoras.

LIMPIEZA

- Máximo 40° C
- Al revés
- Sin productos de limpieza que sean agresivos
- Secadora : SI
- Limpieza en seco : NO

ALMACENAJE

- Un año máximo
- En un ambiente seco (15-30° C)
- Protegido de la luz
- Verticalmente

Chemica
Heat transfers for textiles