



EASYPRINT 1702



VINILO



160°C



SACAR EN
CALIENTE



Cuchilla Flex 45°
PRESIÓN MEDIA



160 µm



20
SEGUNDOS

DESCRIPCIÓN

UTILIZACIÓN

1. Impresión y corte

Imprimir el diseño en positivo siguiendo las instrucciones de la impresora:

- Cuidado con las temperaturas de impresión (45°C) y de secado de las tintas (50°C).

- Seleccionar el perfil de impresión adecuado (por ejemplo, con Roland, seleccionar **Colorip** o **Versawork**, y el perfil **GENERIC VINYL**

1. Recomendamos también usar la opción **MAX IMPACT**).

Recoger el material y esperar por lo menos 4 horas a temperatura ambiente hasta que la tinta esté totalmente seca.

2. Termotransfer

- Quitar el exceso de material.

- El uso de una cinta de transferencia no es imprescindible para transferir la imagen. Es posible hacer la transferencia a mano o con una cinta de poliéster con poder adhesivo normal. No se usa una cinta de papel.

- Presionar el diseño sobre el textil, protegiéndolo con un papel de silicona a 160°C / 20 segundos – presión media.

- Si se usa una cinta, recogerla caliente.

ESPECURA:  Vinilo mate - 160 micras

SOPORTE: **Poliéster transparente**

NORMA :  **Oeko-Tex Label Standard 100 Clase II**



APROPIADO PARA

Algodón ● Poliéster ● Acrílico y fibras similares.

PRECAUCIONES

- Siempre seguir las instrucciones indicadas en las prendas
- Esperar 24 horas antes de lavar el tejido prensado.
- Planchado: al revés
- Los materiales imprimibles son sensibles: siempre manipularlos con precaución y con guantes.
- Almacenar el rollo en una funda de plástico, en un lugar sano.
- Para un mejor resultado es importante utilizar las tintas proporcionadas por el fabricante de impresoras.

LIMPIEZA

- Máximo 60° C
- Al revés
- Sin productos de limpieza que sean agresivos
- Secadora : SI
- Limpieza en seco : NO

ALMACENAJE

- Un año máximo
- En un ambiente seco (15-30° C)
- Protegido de la luz
- Verticalmente

Chemica
Heat transfers for textiles