



497 - 498 - 493 - 491 - 494 - 492 - 495











DESCRIPCIÓN

UTILIZACIÓN

- 1. Cortar el producto al revés con una cuchilla estándar de flex.
- 2. Quitar el exceso de material.
- 3. La referencia se aplica en 2 veces a 160°C /3 segundos. Despuès recoger el soporte en caliente prensar a 160°C/15 segundos presión media con un papel de silicona.

ESPESURA:

Poliuretano reflejante 200 micras

SOPORTE: Poliéster adhesivo transparente



APROPIADO PARA

Algodón • Poliéster • Acrílico, fibras y similares.

PRECAUCIONES

- → Siempre seguir las instrucciones indicadas en las prendas.
- --> Esperar 24 horas antes de lavar el tejido prensado
- → Planchado: al revés

LIMPIEZA

- Máximo 40° C
- Al revés
- Sin productos de limpieza que sean agresivos
- Secadora : SI
- Limpieza en seco : SI

ALMACENAJE

- Un año máximo
- En un ambiente seco (15-30° C)
- Protegido de la luz
- Verticalemente

