



# EASYPRINT 1702



VINYLE



160°C



RETIRER A  
CHAUD



Lame Flex 45°  
Pression Moyenne



160 µm



20 Sec

## DESCRIPTION

### APPLICATION

#### 1. Impression et découpe

Préparer l'impression du motif en positif en suivant les instructions d'utilisation de l'imprimante.

- Contrôler les températures d'impression (45°C) et de séchage des encres (50°C).

- Utiliser le profil d'impression adéquat (par exemple, sur Roland, sélectionner Colorip ou Versawork, ensuite le profile GENERIC VINYL 1. Nous recommandons l'option MAX IMPACT).

- Retirer le flex de l'imprimante et laisser sécher à température ambiante au minimum 4 heures.

#### 2. Transfert à chaud

- Echeniller l'excédent de matière.

- L'utilisation d'un application tape n'est pas obligatoire. Il est possible de transférer le motif à la main ou à l'aide d'un application tape polyester transparent. Ne pas utiliser d'application tape papier.

- Positionner et presser avec une presse SEFA le motif sur le textile, protégé par un papier siliconé à 160°C / 20 secondes – pression moyenne.

- Si vous avez utilisé un application tape, le retirer à chaud.

EPAISSEUR:  Vinyle blanc mat 160 microns

SUPPORT: Polyester transparent

NORME:  Oeko-Tex Label Standard 100 Class II



### RECOMMANDÉ POUR

Coton ● Polyester ● Acrylique et fibres similaires

### USAGE & ENTRETIEN

- Bien respecter les instructions spécifiées sur le vêtement
- Attendre 24h avant le premier lavage
- Repasser à l'envers uniquement
- Les produits imprimables sont très fragiles. Utilisez des gants pour les manipuler.
- Stockez le produit protégé de la poussière avec un film plastique.
- Il est impératif d'utiliser l'encre officielle de l'imprimante.

#### LAVAGE

- Maximum 60° C
- De préférence à l'envers
- Ne pas utiliser de produit agressifs
- Sèche-linge : Oui
- Nettoyage à sec : Non

#### STOCKAGE

- Maximum 1 an
- Dans un endroit sec (15-25°C)
- Protégé de la lumière
- Verticalement

**Chemica**  
Heat transfers for textiles