



FLOCKPRINT 1950



DESCRIPTION

APPLICATION


1. Impression et découpe

Préparer l'impression du motif en positif en suivant les instructions d'utilisation de l'imprimante.

- Contrôler les températures d'impression (45°C) et de séchage des encres (50°C).
- Utiliser le profil d'impression adéquat (par exemple, sur Roland, choisir Colorip ou Versawork, ensuite le profil GENERIC VINYL 1 et nous recommandons de sélectionner l'option MAX IMPACT.
- Retirer le flex de l'imprimante et laisser sécher à température ambiante au minimum 4 heures.

2. Transfert à chaud

- Echeniller l'excédent de matière.
- Transférer le motif à la main ou utiliser un application tape fort (ATT 600).
- Positionner et presser avec une presse SEFA le motif sur le textile, protégé par un papier siliconé à 160°C / 20 secondes – pression moyenne.
- Si vous avez utilisé un application tape, le retirer à chaud.

EPAISSEUR:  Flock viscose blanc (toucher velours)
Fibres : 0.4mm

SUPPORT: Polyester transparent



RECOMMANDÉ POUR

Coton ● Polyester ● Acrylique et fibres similaires

USAGE & ENTRETIEN

- Bien respecter les instructions spécifiées sur le vêtement
- Attendre 24h avant le premier lavage
- Repasser à l'envers uniquement
- Les produits imprimables sont très fragiles. Utilisez des gants pour les manipuler.
- Stockez le produit protégé de la poussière avec un film plastique.
- Il est impératif d'utiliser l'encre officielle de l'imprimante.

LAVAGE

- Maximum 40°C
- De préférence à l'envers
- Ne pas utiliser de produit agressifs
- Sèche-linge : Oui
- Nettoyage à sec : Non

STOCKAGE

- Maximum 1 an
- Dans un endroit sec (15-25°C)
- Protégé de la lumière
- Verticalement

Chemica
Heat transfers for textiles