

CLEARPRINT MAT 1690













20 **s**ek.

PRODUKTBESCHREIBUNG

VERARBEITUNGSHINWEISE

1. Drucken und schneiden

Fertigen Sie das Bild negativ an gemäß der Anleitung des Druckerherstellers.

- Achten Sie auf die Temperatur beim Druck (45°C) und beim Trocknen (50°C).
- Benutzen Sie ein geeignetes Druckprofil (z.B. bei Roland Colorip oder Versawork, und wählen Sie dann Profil **GENERIC VINYL 1**; wir empfehlen außerdem die Option **MAX IMPACT**). Entfernen Sie den Flex vom Drucker und warten Sie mindestens vier Stunden, bis die Tinte bei Raumtemperatur komplett getrocknet ist.

2. Pressen

- Entgittern Sie das geschnittene Logo.
- Positionieren und pressen Sie das Bild bei 160°C 20 Sekunden bei mittlerem Anpressdruck auf das Kleidungsstück, geschützt durch ein Silikonpapier.
- Der Träger wird kalt abgezogen.

STÄRKE:

Transparente und matte Polyurethan-Folie - Geei gnet für Solvent- und Eco-Solventdrucker. - 65 Mikron

TRÄGER: Polyester, transparent.



GEEIGNET FÜR FOLGENDE UNTERGRÜNDE

Helle Textilien: Baumwolle ● Polyester ● Acryl und ähnliche Fasern.

PFI FGF

- Bedruckbare Medien sind sehr empfindlich: Immer vorsichtig und mit Schutzhandschuhen anfassen.
- Es müssen immer die originalen Tinten des Druckerherstellers verwendet werden.
- Das Material immer in Plastikhüllen, vor Staub geschützt, lagern.

WASCHEN

- Max 60°C
- Links gewendet
- Bleichmittel oder irgendwelchen aggressiven
 Waschmitteln.
- Wäschetrockner: Nein
- Chemische Reinigung: Nein

LAGERUNG

 Senkrecht, ein Jahr in einem trockenen Raum, 15 -30°C, vor Sonneneinstrahlung schützen.

