

















DESCRIPCIÓN

UTILIZACIÓN

- 1. Cortar el producto al revés con cuchilla una estándar de flex.
- 2. Quitar el exceso de material.
- 3. Prensar el diseño sobre el textil con su soporte de poliéster, protegiéndolo con un papel de silicón, a 160°C 20 segundos presión media.
- 4. Recoger el soporte cuando frío.

ESPESURA: Poliuretano mate 55 micras

SOPORTE: Poliéster auto-adhesivo transparente

NORMA: Oeko-Tex Label Standard 100 Clase 1



APROPIADO PARA

Algodón • Poliéster • Acrílico y fibras similares.

PRECAUCIONES

- Siempre seguir las instrucciones indicadas en las prendas.
- → Esperar 24 horas antes de lavar el tejido prensado
- --- Planchado: al revés

LIMPIEZA

- Máximo 80° C
- Al revés
- Sin productos de limpieza que sean agresivos
- Secadora : SI
- Limpieza en seco : SI

ALMACENAJE

- Un año máximo
- En un ambiente seco (15-30° C)
- Protegido de la luz
- Verticalemente

