



1792

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100 

HOTMARKPRINT

1792 y 1795 Clase 1

 PU	 2 mil 50 μm	 Cuchilla 45°	 presión INTERMEDIA	 160°C	 20s	 PELAR: TEMPLADO
---	--	--	--	---	--	---

PORTADOR: Poliéster auto-adhesivo y claro

SE APLICA SOBRE

-  Algodón
-  Poliéster
-  Acrílico y tejidos similares

CUIDADO

- Siempre respete las instrucciones de la prenda
- Antes de lavar, espere 24 horas después de la aplicación
- Planchar solamente la parte trasera

LAVAR

- Max 60 ° C
- Si posible, lavar al revés
- No usar lejía
- Puede secar en la secadora
- No lavar en seco

ALMACENAR

- Hasta 1 año
- En un ambiente seco (15-23°C)
- Protegido de la luz solar
- En posición vertical, en una bolsa de plástico protegido contra el polvo

APLICACIÓN

1. Prepare su diseño de manera que sea legible de izquierda a derecha (sin espejar), siguiendo las instrucciones oficiales de la impresora. **NOTA:** Se recomienda el uso de tintas de impresora OEM. Los medios de impresión son muy sensibles: siempre manejar con cuidado, preferiblemente con guantes.
2. Fije la temperatura de impresión a 45 ° C y la temperatura de secado a 50 ° C.
3. Utilice el perfil de impresión adecuado (por ejemplo, con Roland COLORIP o VersaWorks, seleccione el perfil VINILO GENÉRICO 1, y se recomienda seleccionar la opción MAX IMPACT).
4. Retire el producto de la impresora y espere a que se termine el secado de las tintas a temperatura ambiente, mínimo 4 horas.
5. Pele el exceso de material.
6. Utilice la cinta de aplicación ATT450 (con una adherencia intermedia) para transferir su diseño.
7. Posicione y planche su diseño al textil, protegiéndolo con un papel de silicona a 160 ° C - 20 segundos - presión intermedia.
8. Pele la cinta de aplicación cuando está templada.

 **Chemica US**
Transfer your imagination

NOTA: Para obtener los mejores resultados, se recomienda realizar una prueba antes de comenzar la producción estándar