



# METALLIC

 PU	 2.5 mil 60 $\mu$ m	 Cuchilla 45°	 presión INTERMEDIA	 145°C	 15s	 PELAR: TEMPLADO - FRÍO
--------	---------------------------	---------------------	---------------------------	-----------	---------	----------------------------------

PORTADOR: Adhesivo y poliéster transparente

## SE APLICA SOBRE

- Algodón
- Poliéster
- Telas acrílicas y similares

## CUIDADO

- Siempre respete las instrucciones de la prenda
- Espere 24 horas después de la aplicación antes de lavar
- Planchar solamente la parte trasera

## LAVAR

- Lavar con agua fría, a mano.
- Si posible, lavar al revés
- No usar lejía
- No meter en la secadora
- No lavar en seco

## ALMACENAR

- Hasta 1 año
- En un ambiente seco (15-30°C)
- Lejos de la luz del sol
- En posición vertical

## APLICACIÓN

1. Cortar el producto al revés, con la cuchilla recomendada.
2. Pelar (despegar) el exceso de material.
3. Planchar sobre la prenda a 143°C y proteger la lámina de transporte con papel de silicona. 15 segundos, presión intermedia.
4. Retirar la lámina de transporte cuando esté fría.



NOTA: Para obtener los mejores resultados, se recomienda realizar una prueba antes de comenzar la producción estándar