

1710

SUNMARKPRINT

						
PVC	6 mil 160 μ m	Cuchilla 45°	presión INTERMEDIA	100°C	20s	PELAR: CALIENTE

PORTADOR: Poliéster auto-adhesivo y claro

SE APLICA SOBRE

-  Toldos y prendas sensibles al calor

CUIDADO

- Siempre respete las instrucciones de la prenda
- Este producto no está garantizado contra los rayos UV.

LAVAR

- No lavar

ALMACENAR

- Hasta 1 año
- En un ambiente seco (15-23°C)
- Protegido de la luz solar
- En posición vertical, en una bolsa de plástico protegido contra el polvo

APLICACIÓN

1. Prepare su diseño de manera que sea legible de izquierda a derecha (sin espejar), siguiendo las instrucciones oficiales de la impresora. **NOTA:** Se recomienda el uso de tintas de impresora OEM. Los medios de impresión son muy sensibles: siempre manejar con cuidado, preferiblemente con guantes.
2. Fije la temperatura de impresión a 45 ° C y la temperatura de secado a 50 ° C.
3. Utilice el perfil de impresión adecuado (por ejemplo, con Roland COLORIP o VersaWorks, seleccione el perfil VINILO GENÉRICO 1, y se recomienda seleccionar la opción MAX IMPACT).
4. Retire el producto de la impresora y espere a que se termine el secado de las tintas a temperatura ambiente, mínimo 4 horas.
5. Pele el exceso de material.
6. Utilice una cinta de aplicación de poliéster con adhesivo fuerte (ref. ATT600) para despegar su diseño del soporte de poliéster. No utilizar una cinta de aplicación de papel.
7. Posicione y planche su diseño al textil, protegiéndolo con un papel de silicona a 100 ° C - 20 segundos - presión intermedia.
8. Si ha utilizado una cinta de aplicación, pele la cinta cuando aún está caliente.



NOTA: Para obtener los mejores resultados, se recomienda realizar una prueba antes de comenzar la producción estándar