

# SUNMARKPRINT™ – Ref. 1710

## DIE EINZIGE VINYLFOLIE SPEZIELL ZUR PERSONALISIERUNG VON OUTDOOR - EQUIPMENT

Sie suchen eine Vinylfolie zur Personalisierung von Outdoor-Equipment? Sunmarkprint ist das einzige Produkt auf dem Markt, das speziell zur Außenanwendung konzipiert wurde. Besonders geeignet zur Dekoration von Zelten, Abdeckungen, Schildern oder Markisen.

### Outdoor-Equipment



### Produktbeschreibung

- ✓ Ausgelegt zur Outdoor-Nutzung.
- ✓ Glänzendes Finish.
- ✓ Das einzige Spezialprodukt auf dem Markt.

### Applikation - Kernfakten

- ✓ Sehr einfach zu bedrucken.
- ✓ Kompatibel mit Solvent/Eco-Solvent-Drucker.
- ✓ Müheloses Entgittern → spart Produktionszeit .
- ✓ Sehr einfach zu pressen.
- ✓ Applikation im Niedrigtemperaturmodus → 100°C.

### Nutzungsvorteile

- ✓ Empfohlen für Outdoor-Textilien, wie z.B. Heimtextilien für draußen, Laden- oder Restaurantbeschriftung.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material	Durchschnittliche Stärke	Trägerfolie	Maße	Tintenkompatibilität
Vinyl	160 µm	PET	Erhältlich in: 37,5 cm x 20 m 50 cm x 20 m 75 cm x 20 m 150 cm x 20 m	Solvent/Eco-Solvent (Besuchen Sie unsere Website: Gebrauchsanweisung -> Inks für Tintenkompatibilität)

## ANWENDUNGSANLEITUNG

Anwendbar auf	Schnitt	Applikationstemperatur und -dauer
Markisen und wärmeempfindlichen Stoffen	45°-Messers für Flexfolie	100°C – 20 s 212°F – 20 s

Presskraft	Abziehen	Empfohlenes Tape
Mittel	Heiß	Mittlere Klebekraft: ATT 450

Sobald das Design bereit für die Applikation ist, können Sie ein Tape mit mittlerer Klebekraft verwenden (siehe oben), um:

- Es an Kleidungsstücken anzubringen
- Es zu lagern
- Gruppieren Sie mehrere Designs der gleichen Art, wie z.B. Nummern, vor dem Anbringen

### Schritt 1 – Drucken & Schneiden

Programmieren Sie den Druck und Schnitt des Designs ohne das Bild zu drehen. Definieren Sie die Schnittmarken.

### Schritt 2 – Entgittern

Entfernen Sie die überschüssige Folie (müheles Entgittern).

### Schritt 3 – Applikationstape

Warten Sie mindestens 4 Stunden (vorzugsweise 24 Stunden) vor dem Tapen, sodass die Tinte gut trocknen kann. Ansonsten kann die Tinte auf das Tape abfärben und damit das Design beschädigen. Um das Design anzubringen, ist kein Applikationstape erforderlich, dies kann auch per Hand getan werden. Alternativ dazu kann ein Tape mit mittlerer Klebekraft (ATT 450) verwendet werden, um das Design anzubringen.

### Schritt 4 – Applikation

Pressen Sie die Textilie ca. 5 Sekunden lang vor, um sie zu glätten und überschüssige Feuchtigkeit abzugeben. Platzieren Sie das Design auf der Textilie und pressen Sie mit einer Sefa DUPLEX/ROTEX oder gleichwertigen Heißpresse bei 100°C/212°F für 20 Sekunden mit mittlerer Presskraft. Wir empfehlen, zum Schutz des Designs und des Kleidungsstückes während der Applikation ein Silikonpapier zu verwenden.

### Schritt 5 – Abziehen

Wurde ein Tape verwendet, ziehen Sie noch heiß ab.

*HINWEIS: Wir empfehlen dringend, vor dem Produktionsstart einige Tests durchzuführen.*

## EMPFEHLUNGEN ZUR PFLEGE UND ERHALTUNG

Waschen	Bügeln	Tumbler-trocknung	Chemische Reinigung
Nicht empfohlen	Nicht empfohlen	Nicht empfohlen	Nicht empfohlen

Lagerdauer	Lagertemperatur	Lichtverhältnisse bei Lagerung	Position
Bis zu 1 Jahr	Trocken bei 15°C-30°C/ 59°F-86°F	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen	Senkrecht lagern

### Pflege und Erhaltung:

- ✓ Beachten Sie die Pflegeanleitung des Kleidungsstücks.
- ✓ Beachten Sie die Anweisungen des Druckerherstellers sowie die Druck- (40°C/104°F) und Trockentemperatur (45°C/113°F).
- ✓ Nutzen Sie ausschließlich originale Druckfarbe des Druckerherstellers.
- ✓ Transferfolien sind sehr empfindlich: Behandeln Sie sie mit Vorsicht und vorzugsweise mit Handschuhen.
- ✓ Vermeiden Sie aggressive Produkte.