



REFLEX WHITE 495



LE FILM DE TRANSFERT À CHAUD ULTRA-RÉFLÉCHISSANT ET IGNIFUGE ASSURANT UNE HAUTE VISIBILITÉ ET UNE SÉCURITÉ OPTIMALE

Vous recherchez un produit réfléchissant spécialement conçu pour assurer la visibilité dans les environnements sombres ? Reflex 495 est un film de transfert à chaud réfléchissant et ignifuge bénéficiant des certifications EN ISO 20471, EN 15614, EN 14116, EN 11612 et EN 469 qui le rendent totalement adapté aux vêtements de sport et professionnels.

SPECIFICITÉS

COMPOSITION	PU réfléchissant
ÉPAISSEUR	180 µm
SUPPORT	Polyester non-adhésif & transparent

RÉGLAGES

SENS DE DÉCOUPE	Découpe (miroir)
LAME	Lame flock (60°)

UTILISATION

TEXTILE	Coton, Polycoton, Polyester
TEMPS & TEMPÉRATURE	1er pressage: 160°C - 320°F / 3 sec 2ième pressage: 160°C - 320°F / 15 sec
PRESSION	Moyenne
PELAGE	Chaud

CERTIFICATIONS

CERTIFICATIONS	
-----------------------	--

LES PLUS PRODUITS

- Assurer une visibilité sûre de l'utilisateur dans un environnement sombre en présence de phares.
- Développé conformément à la norme EN ISO 20471:2013 garantissant une visibilité sûre des utilisateurs des vêtements. Bénéficiant également des certifications EN 15614, EN 14116, EN 11612 et EN 469 qui en font un film de transfert à chaud ignifuge.
- Haute visibilité dans des situations d'environnement sombre où les vêtements réfléchissant la lumière sont essentiels à la sécurité.
- Très résistant.
- Longue durée de vie.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE & D'ENTRETIEN

- Respectez toujours les instructions relatives au vêtement.
- Laver à l'envers pour prolonger la durée de vie du motif.
- Attendre 24 heures après l'application avant le premier lavage.
- Éviter l'utilisation de produits agressifs.
- Ne pas utiliser de javel.

Lavage	Repassage	Sèche-linge
40°C / 104°F	Sur l'envers uniquement	Autorisé

STOCKAGE

- La durée de stockage recommandée est d'un an maximum.
- Stocker le produit dans une pièce sèche à une température de 15°-30°C / 60°-85°F.
- Ne pas exposer le produit à la lumière du soleil, le stocker en position verticale.

PAS À PAS : COMMENT UTILISER NOS PRODUITS

ÉTAPE 1 - Effectuer un test de découpe avec votre plotter.

ÉTAPE 3 - Écheniller l'excès de matière et appliquer le motif sur le vêtement.

ÉTAPE 2 - Découper le film de transfert à chaud en miroir et utiliser une lame de découpe flock (60°).

ÉTAPE 4 - Presser et peler le support à chaud après le 1^{er} pressage.

NOTE : Nous recommandons vivement de pratiquer des tests de découpe, de pression et d'application avant production.