



REFLEX WHITE 490

LA SECURITÉ S'AFFICHE EN CLAIR : UN FILM RETRO-RÉFLÉCHISSANT BLANC POUR UNE IDENTIFICATION IMMÉDIATE

Depuis le 1er octobre 2024, conformément à l'arrêté du Code de la sécurité intérieure, une nouvelle réglementation entre en vigueur pour les agents de sécurité privée. Désormais, les agents de sécurité privée devront porter une tenue incluant des éléments d'identification visibles et permanents

SPECIFICITÉS

 COMPOSITION	PU réfléchissant
 ÉPAISSEUR	200 µm
 SUPPORT	Polyester adhésif & transparent

LES PLUS PRODUITS

- Très bonne opacité
- Action réfléchissante même après lavage
- Facile à écheniller
- Réfléchissant blanc

INSTRUCTIONS DE LAVAGE & D'ENTRETIEN

- Respectez toujours les instructions relatives au vêtement.
- Laver à l'envers pour prolonger la durée de vie du motif.
- Attendre 24 heures après l'application avant le premier lavage.
- Éviter l'utilisation de produits agressifs.
- Ne pas utiliser de javel.

RÉGLAGES



 SENS DE DÉCOUPE	Découpe (miroir)
 LAME	Lame flock (60°)

Lavage	Repassage	Sèche-linge
 60°C / 140°F	 Sur l'envers uniquement	 Autorisé

UTILISATION



 TEXTILE	Coton, Polycoton, Polyester
 TEMPS & TEMPÉRATURE	150°C - 302°F 15s
 PRESSION	Moyenne
 PELAGE	Chaud ou Froid

STOCKAGE

- La durée de stockage recommandée est d'un an maximum.
- Stocker le produit dans une pièce sèche à une température de 15°-30°C/ 60°-85°F.
- Ne pas exposer le produit à la lumière du soleil, le stocker en position verticale.

PAS À PAS : COMMENT UTILISER NOS PRODUITS

ÉTAPE 1 - Effectuer un test de découpe avec votre plotter.

ÉTAPE 3 - Écheniller l'excès de matière et appliquer le motif sur le vêtement.

ÉTAPE 2 - Découper le film de transfert à chaud en miroir et utiliser une lame flock (60°).

ÉTAPE 4 - Presser et peler le support à chaud ou froid.

NOTE : Nous recommandons vivement de pratiquer des tests de découpe, de pression et d'application avant production.