



SUBLOK REVOLUTION

LA MEILLEURE OPACITÉ & BARRIÈRE ANTI-REMONTÉES D'ENCRE DE SUBLIMATION

SUBLOK REVOLUTION est le PU écologique idéal pour bloquer la migration des encres. Sa barrière opaque permet une personnalisation nette des polyesters sublimés et textiles foncés, sans traces durables.

SPECIFICITÉS

	COMPOSITION	PU phase aqueuse
	ÉPAISSEUR	150 µm
	SUPPORT	Polyester adhésif & transparent

RÉGLAGES

	SENS DE DÉCOUPE	Découpe (miroir)
	LAME	Lame flock (60°)

UTILISATION

	TEXTILE	Coton, polyester, polycoton, polyester sublimé
	TEMPS & TEMPÉRATURE	140°C- 284°F / 10s
	PRESSION	Moyenne
	PELAGE	A froid ou à chaud

CERTIFICATIONS



STANDARD 100
CQ 909/2
IFTH
www.oeko-tex.com

Oui



Oui



Oui

LES PLUS PRODUITS

- Très bonne opacité.
- Conçu pour les tissus sublimés.
- PU phase aqueuse.
- Rendu mat.
- Toucher doux

INSTRUCTIONS DE LAVAGE & D'ENTRETIEN

- Respectez toujours les instructions relatives au vêtement.
- Laver à l'envers pour prolonger la durée de vie du motif.
- Attendre 24 heures après l'application avant le premier lavage.
- Éviter l'utilisation de produits agressifs.
- Ne pas utiliser de javel.

LAVAGE	REPASSAGE	SÈCHE-LINGE
 60°C / 140°F	 Sur l'envers uniquement	 Autorisé

PAS À PAS : COMMENT UTILISER NOS PRODUITS

ÉTAPE 1 - Effectuer un test de découpe avec votre plotter.

ÉTAPE 2 - Découper le film de transfert à chaud en miroir et utiliser une lame flock (60°).

ÉTAPE 3 - Écheniller l'excès de matière et appliquer le motif sur le vêtement.

ÉTAPE 4 - Presser et peler le support à froid ou à chaud.

STOCKAGE

- La durée de stockage recommandée est d'un an maximum.
- Stocker le produit dans une pièce sèche à une température de 15°-30°C/ 60°-85°F.
- Ne pas exposer le produit à la lumière du soleil, le stocker en position verticale.

NOTE : Nous recommandons vivement de pratiquer des tests de découpe, de pression et d'application avant production.

CHEMICA SAS 35 rue de Malacussy , 42000 Saint-Etienne, FRANCE