

## SUNMARKPRINT™ – Ref. 1710

### DIE EINZIGE VINYL FOLIE SPEZIELL ZUR PERSONALISIERUNG VON OUTDOOR - EQUIPMENT

Sie suchen eine Vinylfolie zur Personalisierung von Outdoor-Equipment? Sunmarkprint ist das einzige Produkt auf dem Markt, das speziell zur Außenanwendung konzipiert wurde. Besonders geeignet zur Dekoration von Zelten, Abdeckungen, Schildern oder Markisen.

#### Outdoor-Equipment



#### Produktbeschreibung

- ✓ Ausgelegt zur Outdoor-Nutzung.
- ✓ Glänzendes Finish.
- ✓ Das einzige Spezialprodukt auf dem Markt.

#### Applikation - Kernfakten

- ✓ Sehr einfach zu bedrucken.
- ✓ Kompatibel mit Solvent/Eco-Solvent-Drucker.
- ✓ Müheloses Entgittern → spart Produktionszeit .
- ✓ Sehr einfach zu pressen.
- ✓ Applikation im Niedrigtemperaturmodus → 100°C.

#### Nutzungsvorteile

- ✓ Empfohlen für Outdoor-Textilien, wie z.B. Heimtextilien für draußen, Laden- oder Restaurantbeschriftung.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Material | Durchschnittliche Stärke | Trägerfolie | Maße  | Tintenkompatibilität  |
|----------|--------------------------|-------------|---|---|
| Vinyl    | 160 µm                   | PET         | Erhältlich in:<br>37,5 cm x 20 m<br>50 cm x 20 m<br>75 cm x 20 m<br>150 cm x 20 m | Solvent/Eco-Solvent<br>(Besuchen Sie unsere Website:<br>Gebrauchsanweisung -> Inks für<br>Tintenkompatibilität) |

## ANWENDUNGSANLEITUNG

| Anwendbar auf                           | Schnitt                  | Applikationstemperatur und -dauer |
|---|--------------------------|-----------------------------------|
| Markisen und wärmeempfindlichen Stoffen | 45°-Messer für Flexfolie | 100°C – 20 s<br>212°F – 20 s      |

| Presskraft | Abziehen | Empfohlenes Tape                |
|------------|----------|---------------------------------|
| Mittel     | Heiß     | Mittlere Klebekraft:<br>ATT 450 |

Sobald das Design bereit für die Applikation ist, können Sie ein Tape mit mittlerer Klebekraft verwenden (siehe oben), um:

- Es an Kleidungsstücken anzubringen
- Es zu lagern
- Gruppieren Sie mehrere Designs der gleichen Art, wie z.B. Nummern, vor dem Anbringen

### Schritt 1 – Drucken & Schneiden

Programmieren Sie den Druck und Schnitt des Designs ohne das Bild zu drehen. Definieren Sie die Schnittmarken.

### Schritt 2 – Entgittern

Entfernen Sie die überschüssige Folie (müheloses Entgittern).

### Schritt 3 – Applikationstape

Warten Sie mindestens 4 Stunden (vorzugsweise 24 Stunden) vor dem Tapen, sodass die Tinte gut trocknen kann. Ansonsten kann die Tinte auf das Tape abfärben und damit das Design beschädigen. Um das Design anzubringen, ist kein Applikationstape erforderlich, dies kann auch per Hand getan werden. Alternativ dazu kann ein Tape mit mittlerer Klebekraft (ATT 450) verwendet werden, um das Design anzubringen.

### Schritt 4 – Applikation

Pressen Sie die Textilie ca. 5 Sekunden lang vor, um sie zu glätten und überschüssige Feuchtigkeit abzugeben.

Platzieren Sie das Design auf der Textilie und pressen Sie mit einer Sefa DUPLEX/ROTEX oder gleichwertigen Heißpresse bei 100°C/212°F für 20 Sekunden mit mittlerer Presskraft.

Wir empfehlen, zum Schutz des Designs und des Kleidungsstückes während der Applikation ein Silikonpapier zu verwenden.

### Schritt 5 – Abziehen

Wurde ein Tape verwendet, ziehen Sie noch heiß ab.

*HINWEIS: Wir empfehlen dringend, vor dem Produktionsstart einige Tests durchzuführen.*

## EMPFEHLUNGEN ZUR PFLEGE UND ERHALTUNG

| Waschen         | Bügeln          | Tumbler-trocknung | Chemische Reinigung |
|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Nicht empfohlen | Nicht empfohlen | Nicht empfohlen   | Nicht empfohlen     |

| Lagerdauer    | Lagertemperatur                     | Lichtverhältnisse bei Lagerung           | Position         |
|---------------|-------------------------------------|--|------------------|
| Bis zu 1 Jahr | Trocken bei 15°C-30°C/<br>59°F-86°F | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen | Senkrecht lagern |

### Pflege und Erhaltung:

- ✓ Beachten Sie die Pflegeanleitung des Kleidungsstücks.
- ✓ Beachten Sie die Anweisungen des Druckerherstellers sowie die Druck- (40°C/104°F) und Trockentemperatur (45°C/113°F).
- ✓ Nutzen Sie ausschließlich originale Druckfarbe des Druckerherstellers.
- ✓ Transferfolien sind sehr empfindlich: Behandeln Sie sie mit Vorsicht und vorzugsweise mit Handschuhen.
- ✓ Vermeiden Sie aggressive Produkte.