




ALLJET DARK 803



DESCRIPCIÓN

ESPEURA:  Film blanco mate. Se usa con impresoras en tinta de chorro (Inkjet) y eco solventes.
105-110 micras

SOPORTE: Papel



APROPIADO PARA

Algodón ● Poliéster ● Acrílico y fibras similares

PRECAUCIONES

- Siempre seguir las instrucciones indicadas en las prendas
- Esperar 24 horas antes de lavar el tejido prensado.
- Planchado: al revés
- Los materiales imprimibles son sensibles: siempre manipularlos con precaución y con guantes.
- Almacenar el rollo en una funda de plástico, en un lugar sano.
- Para un mejor resultado es importante utilizar las tintas proporcionadas por el fabricante de impresoras.

UTILIZACIÓN

1. Impresión y corte

- Imprimir el diseño en positivo
- Cortar el diseño al ploter y recoger el exceso de material.

2. Termotransfer

- Transferir a mano.
- Prensar el diseño sobre el textil, protegiéndolo con un papel de silicona a 160°C / 20 segundos – presión media.
- Si se usa una cinta, recogerla templada.

LIMPIEZA

- Máximo 40° C
- Al revés
- Sin productos de limpieza que sean agresivos
- Secadora : NO
- Limpieza en seco : NO

ALMACENAJE

- Un año máximo
- En un ambiente seco (15-30° C)
- Protegido de la luz
- Verticalmente