



SUNMARK



VINILO/
POLIURETANO*
*(4114 / 4107)



100°C



SACAR EN
FRÍO



Cuchilla Flex 45°



135 µm
PU : 80µm



15 SEGUNDOS

DESCRIPCIÓN

UTILIZACIÓN

1. Cortar el producto al revés con una cuchilla de flex.
2. Quitar el exceso de material.
3. Prensar el diseño sobre el textil con el soporte de poliéster, protegiéndolo con un papel de silicona a 100°C - 15 segundos – presión media.
4. Recoger el soporte cuando frío.

ESPELURA:  Vinilo 135 micras o Poliuretano 80 micras

SOPORTE: **Poliéster auto-adhesivo transparente.**



APROPIADO PARA

Toldos y otros tejidos sensibles al calor.

PRECAUCIONES

- Siempre seguir las instrucciones indicadas en las prendas.
- Esperar 24 horas antes de lavar el tejido prensado
- Planchado: al revés
- Este producto no tiene ninguna garantía con respecto a los U.V.

LIMPIEZA

LIMPIEZA : NO

ALMACENAJE

- Un año máximo
- En un ambiente seco (15-30° C)
- Protegido de la luz
- Verticalmente

Chemica
Heat transfers for textiles