

# FLOKPRINT™ – Ref. 1950

## DIE TRANSFERFOLIE MIT SAMT-TOUCH ZUR PERSONALISIERUNG VON WERBEARTIKELN UND ACCESSOIRES

Sie suchen eine Lösung zur Personalisierung mit Samt-Touch? Flokprint ist eine Transferfolie aus Viskose mit einem Samtähnlichen Finish für die etwas andere Personalisierung.

### Werbeprodukte



### Heimtextilien



### Produktbeschreibung

- ✓ Dünn mit weichem Velvet-Touch.
- ✓ Samtartiges Finish.

### Appliation - Kernfakten

- ✓ Leicht zu schneiden → spart Produktionszeit.
- ✓ Einfach und schnell zu entgittern.
- ✓ Kann entweder ohne oder mit einem Tape mit starker Klebekraft verwendet werden.
- ✓ Sehr einfach zu bedrucken.
- ✓ Kompatibel mit Solvent- und Eco-Solvent-Druckern.
- ✓ Ausgezeichnete Tintenabsorption Dank der Fasertränkung.
- ✓ Geeignet für mittelgroße und große Designs.

### Nutzungsvorteile

- ✓ Sehr angenehmes Handfeel.
- ✓ Empfohlen für Heimtextilien und Modeaccessoires, wie z.B. Vorhänge, Kissenbezüge, Fleecebezüge.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material	Durchschnittliche Stärke	Träger	Maße	Tintenkompatibilität
Vynil	Fasern	PET	<b>Erhältlich in:</b> 50 cm x 10 m	Solvent/Eco-Solvent (Besuchen Sie unsere Website: Gebrauchsanweisung -> Inks für Tintenkompatibilität)

## ANWENDUNGSANLEITUNG

Anwendbar auf	Schnitt	Applikationstemperatur und -dauer
Baumwolle Polyester Acryl und ähnlichen Fasern	60°- Messer für Flockfolie	160°C – 20 s 320°F – 20 s

Presskraft	Abziehen	Empfohlenes Tape
Mittel	Heiß	Manueller Transfer (große Designs) oder Mittlere Klebekraft : ATT 450

Sobald das Design bereit für die Applikation ist, können Sie ein Tape mit mittlerer Klebekraft verwenden (siehe oben), um:

- Es an Kleidungsstücken anzubringen
- Es zu lagern
- Gruppieren Sie mehrere Designs der gleichen Art, wie z.B. Nummern, vor dem Anbringen

### Schritt 1 – Drucken & Schneiden

Programmieren Sie den Druck und Schnitt des Designs ohne das Bild zu drehen. Definieren Sie die Schnittmarken.

### Schritt 2 – Entgittern

Entfernen Sie die überschüssige Folie (müheloses Entgittern).

### Schritt 3 – Applikationstape

Warten Sie mindestens 4 Stunden (vorzugsweise 24 Stunden) vor dem Tapen, sodass die Tinte gut trocknen kann. Ansonsten kann die Tinte auf das Tape abfärben und damit das Design beschädigen.

Zum Anbringen des Designs ist kein Applikationstape erforderlich, dies kann auch per Hand getan werden. Alternativ dazu kann ein Tape mit mittlerer Klebekraft (ATT 450) verwendet werden, um das Design anzubringen.

### Schritt 4 – Applikation

Pressen Sie die Textilie ca. 5 Sekunden lang vor, um sie zu glätten und überschüssige Feuchtigkeit abzugeben.

Platzieren Sie das Design auf der Textilie und pressen Sie mit einer Sefa DUPLEX/ROTEX oder gleichwertigen Heißpresse bei 160°C/320°F für 20 Sekunden mit mittlerer Presskraft.

Wir empfehlen, zum Schutz des Designs und des Kleidungsstückes während der Applikation ein Silikonpapier zu verwenden.

### Schritt 5 – Abziehen

Wurde ein Tape verwendet, ziehen Sie es ab während es noch heiß ist.

*HINWEIS: Wir empfehlen dringend, vor dem Produktionsstart einige Tests durchzuführen.*

## EMPFEHLUNGEN ZUR PFLEGE UND ERHALTUNG

Waschen	Bügeln	Tumbler-trocknung	Chemische Reinigung
Bis zu 40°C/104°F	Nur auf links	Ja	Nicht empfohlen

Lagerdauer	Lagertemperatur	Lichtverhältnisse bei Lagerung	Position
Bis zu 1 Jahr	Trocken bei 15°C-30°C/ 59°F-86°F	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen	Senkrecht lagern

### Pflege und Erhaltung:

- ✓ Beachten Sie die Pflegeanleitung des Kleidungsstücks.
- ✓ Beachten Sie die Anweisungen des Druckerherstellers sowie die Druck- (40°C/104°F) und Trockentemperatur (45°C/113°F).
- ✓ Nutzen Sie ausschließlich originale Druckfarbe des Druckerherstellers.
- ✓ Transferfolien sind sehr empfindlich: Behandeln Sie sie mit Vorsicht und vorzugsweise mit Handschuhen.
- ✓ Warten Sie vor dem ersten Waschen 24 Stunden.
- ✓ Vermeiden Sie aggressive Produkte.

### Waschempfehlungen:

- ✓ Vorzugsweise auf links, um das Design länger zu erhalten.
- ✓ Nicht bleichen.