

HOTMARKPRINT NYLON™ – Ref. 1992

DIE PU-FOLIE ZUR ANWENDUNG AUF SPEZIELLEN NYLON- UND POLYAMIDFASERN

Sie möchten Nylonmaterialien mit einer PU-Folie personalisieren, die für Solvent/Eco-Solvent-Tinten geeignet ist? Hotmarkprint Nylon ist die beste Folie zur Anwendung auf Materialien mit Abweisungsausrüstung wie z.B. Nylon. Sie bietet eine hohe Druckauflösung von Bildern und Designs.

Sportbekleidung und -equipment



Werbeartikel



Produktbeschreibung

- ✓ Speziell entwickelt für schwierige Materialien, wie z.B. Nylon.
- ✓ Konzipiert zur Erreichung von hoher Druckauflösung.
- ✓ Halbmattes Finish.
- ✓ Hohe Haftfähigkeit auch auf Oberflächen mit Abweisungsausrüstung Dank des innovativen Heißklebers.
- ✓ Sehr dünn → angenehm zu tragen.

Applikation - Kernfakten

- ✓ Sehr einfach zu bedrucken.
- ✓ Kompatibel mit Solvent/Eco-Solvent-Druckern.
- ✓ Nicht klebende Trägerfolie aus Polyester.
- ✓ Einfach zu entgittern → spart Produktionszeit.
- ✓ Kann heiß abgezogen werden ohne das Design zu beschädigen.

Nutzungsvorteile

- ✓ Besonders für Sportbekleidung und -equipment zu empfehlen, wie z.B. Hosen, Windjacken, K-ways, Sporttaschen, Bälle, Camping-Hängematten aus Nylon etc.
- ✓ Ebenfalls geeignet für Werbeobjekte, wie z.B. Regenschirme, Laptoptaschen, Jutebeutel, Sitzkissen etc.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material	Durchschnittliche Stärke	Trägerfolie	Maße	Tintenkompatibilität
PU	50 µm	PET	Erhältlich in: 37,5 cm x 20 m 50 cm x 20 m 75 cm x 20 m 150 cm x 20 m	Solvent/Eco-Solvent Latex (Besuchen Sie unsere Website: Gebrauchsanweisung -> Inks für Tintenkompatibilität)

ANWENDUNGSANLEITUNG

Anwendbar auf	Schnitt	Applikationstemperatur und -dauer
Beschichtetem Nylon Baumwolle Polyester Acryl und ähnlichen Fasern	45°-Messers für Flexfolie	140°C – 20 s 284°F – 20 s

Presskraft	Abziehen	Empfohlenes Tape
Mittel	Heiß	ATT 450, ATT 500 oder ATT 490

Sobald das Design bereit für die Applikation ist, können Sie ein Tape mit mittlerer Klebekraft verwenden (siehe oben), um:

- Es an Kleidungsstücken anzubringen
- Es zu lagern
- Gruppieren Sie mehrere Designs der gleichen Art, wie z.B. Nummern, vor dem Anbringen

Schritt 1 – Drucken & Schneiden

Programmieren Sie den Druck und Schnitt der Wärmetransferfolie ohne das Design zu drehen und benutzen Sie ein Standardmesser für Flexfolie (45°).

Schritt 2 – Entgittern

Entfernen Sie die überschüssige Folie (müheloses Entgittern).

Schritt 3 – Applikationstage

Warten Sie mindestens 4 Stunden (vorzugsweise 24 Stunden) vor dem Transfer, sodass die Tinte gut trocknen kann. Ansonsten könnte die Tinte auf das Tapa abfärben, wodurch die Optik des Designs beschädigt wird.

Verwenden Sie ein Tape mit mittlerer Klebekraft und eine Quetschwalze, um das Produkt zu tapen. Versichern Sie sich, dass sich keine Luftbläschen gebildet haben bevor Sie die Trägerfolie entfernen.

Schritt 4 – Applikation

Platzieren Sie das Design auf der Textilie und pressen Sie mit einer Sefa DUPLEX/ROTEX oder gleichwertigen Heißpresse bei 140°C/284°F für 20 Sekunden.

Wir empfehlen, zum Schutz des Designs und des Kleidungsstückes während der Applikation ein Silikonpapier zu verwenden.

Schritt 5 - Abziehen

Ziehen Sie das Tape heiß ab.

HINWEIS: Wir empfehlen dringend, vor dem Produktionsstart einige Tests durchzuführen.

EMPFEHLUNGEN ZUR PFLEGE UND ERHALTUNG

Waschen	Bügeln	Tumbler-trocknung	Chemische Reinigung
Bis zu 40°C/104°F	Nur auf links	Ja	Nicht empfohlen

Lagerdauer	Lagertemperatur	Lichtverhältnisse bei Lagerung	Position
Bis zu 1 Jahr	Trocken bei 15°C-30°C/ 59°F-86°F	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen	Senkrecht lagern

Pflege und Erhaltung:

- ✓ Beachten Sie die Pflegeanleitung des Kleidungsstücks.
- ✓ Beachten Sie die Anweisungen des Druckerherstellers und befolgen Sie die Druck- (40°C/104°F) und Trocknungstemperatur (45°C/113°F).
- ✓ Nutzen Sie ausschließlich originale Druckfarbe des Druckerherstellers.
- ✓ Bedruckbare Folien sind sehr empfindlich: Behandeln Sie sie mit Vorsicht und vorzugsweise mit Handschuhen.
- ✓ Warten Sie vor dem ersten Waschen 24 Stunden.
- ✓ Vermeiden Sie aggressive Produkte.

Waschempfehlungen:

- ✓ Vorzugsweise auf links, um das Design länger zu erhalten.
- ✓ Nicht bleichen.