

DARKLITE

 PU	 3.9 mil 100 μ m	 Cuchilla 45°	 presión INTERMEDIA	 150-160°C	 10-15s	 PELAR: FRÍO
---	---	--	--	---	---	--

PORTADOR: Adhesivo y poliéster transparente

SE APLICA SOBRE

-  Algodón
-  Poliéster
-  Telas acrílicas y similares

CUIDADO

- Siempre respete las instrucciones de la prenda
- Espere 24 horas después de la aplicación antes de lavar
- Planchar solamente la parte trasera

LAVAR

- Max 80°C
- Si posible, lavar al revés
- No usar lejía
- Puede secar en la secadora
- Puede lavar en seco

ALMACENAR

- Hasta 1 año
- En un ambiente seco (15-30°C)
- Lejos de la luz del sol
- En posición vertical

APLICACIÓN

1. Cortar el producto al revés, con la cuchilla recomendada.
2. Pelar (despegar) el exceso de material.
3. Planchar sobre la prenda a 150-160°C y proteger la lámina de transporte con papel de silicona. 10-15 segundos, presión intermedia.
4. Retirar la lámina de transporte cuando esté fría.



NOTA: Para obtener los mejores resultados, se recomienda realizar una prueba antes de comenzar la producción estándar