




# 1780 METALPRINT

 PU	 3.5 mil 85 $\mu\text{m}$	 Cuchilla 45°	 presión INTERMEDIA	 145°C	 15s	 PELAR: CALIENTE
---	--	--	--	---	--	---

PORTADOR: Papel

## SE APLICA SOBRE

-  Algodón
-  Poliéster
-  Acrílico y tejidos similares

## CUIDADO

- Siempre respete las instrucciones de la prenda
- Antes de lavar, espere 24 horas después de la aplicación
- Planchar solamente la parte trasera

## LAVAR

- Solamente lavar a mano con agua fría
- Si posible, lavar al revés
- No usar lejía
- No secar en secadora
- No lavar en seco

## ALMACENAR

- Hasta 1 año
- En un ambiente seco (15-23°C)
- Protegido de la luz solar
- En posición vertical, en una bolsa de plástico protegido contra el polvo

## APLICACIÓN

1. Prepare su diseño de manera que sea legible de izquierda a derecha (sin espejar), siguiendo las instrucciones oficiales de la impresora. NOTA: Se recomienda el uso de tintas de impresora OEM. Los medios de impresión son muy sensibles: siempre manejar con cuidado, preferiblemente con guantes.
2. Fije la temperatura de impresión a 45 ° C y la temperatura de secado a 50 ° C.
3. Utilice el perfil de impresión adecuado (por ejemplo, con Roland VersaWorks COLORIP o, seleccionar el perfil TTRH, textil).
4. Retire el producto de la impresora y espere a que se termine el secado de las tintas a temperatura ambiente, mínimo 4 horas.
5. Pele el exceso de material.
6. El uso de la cinta de aplicación es opcional. Es posible transferir su diseño con la mano o con una cinta de aplicación de poliéster claro. No utilizar una cinta de papel.
7. Posicione y planche su diseño al textil, protegiéndolo con un papel de silicona a 145 ° C - 15 segundos - presión intermedia.
8. Si ha utilizado una cinta de aplicación, pele la cinta cuando aún está caliente.



NOTA: Para obtener los mejores resultados, se recomienda realizar una prueba antes de comenzar la producción estándar