

REFLEX

 PU	 5.9-8.3 mil 150-210 μm	 Cuchilla 45°	 presión INTERMEDIA	 160°C (227: 140°C)	 20s (497: 10s)	 PELAR: FRÍO (497: CALIENTE)
---	---	--	--	---	--	--

PORTADOR: Autoadhesivo y poliéster translúcido

SE APLICA SOBRE

Algodón
Poliéster
Telas acrílicas y
similares

CUIDADO

- Siempre respete las instrucciones de la prenda
- Espere 24 horas después de la aplicación antes de lavar
- Planchar solamente la parte trasera

LAVAR

- Max 60°C
- Si posible, lavar al revés
- No usar lejía
- Puede secar en la secadora
- Puede lavar en seco

ALMACENAR

- Hasta 1 año
- En un ambiente seco (15-30°C)
- Lejos de la luz del sol
- En posición vertical

APLICACIÓN

1. Cortar el producto al revés, con la cuchilla recomendada.
2. Pelar (despegar) el exceso de material.
3. Planchar sobre la prenda a 160°C y proteger la lámina de transporte con papel de silicona. 10 segundos, presión intermedia.
4. Retirar la lámina de transporte cuando esté caliente, luego planchar nuevamente durante 10 segundos.
5. Para 427 planchar sobre la prenda a 160°C y proteger la lámina de transporte con papel de silicona. 20 segundos, presión intermedia. Retirar la lámina de transporte cuando esté fría.



NOTA: Para obtener los mejores resultados, se recomienda realizar una prueba antes de comenzar la producción estándar