



UPPERFLOK

LE FILM DE TRANSFERT À CHAUD FIN AU TOUCHER VELOURS

Vous recherchez un film velours pour personnaliser vos textiles ? Upperflok offre un toucher suède élégant, une finition raffinée et un rendu tendance, idéal pour des créations durables et originales et longtemps.

SPECIFICITÉS

	COMPOSITION	Fibre de viscose
	ÉPAISSEUR	300 µm
	SUPPORT	Polyester adhésif & transparent

RÉGLAGES

	SENS DE DÉCOUPE	Découpe (miroir)
	LAME	Lame flock (60°)

UTILISATION

	TEXTILE	Coton, polyester, polycoton
	TEMPS & TEMPÉRATURE	160°C- 320°F / 20s
	PRESSION	Moyenne
	PELAGE	A froid

CERTIFICATIONS



STANDARD 100
CQ 909/2
IFTH
www.oeko-tex.com

Non



Oui



Oui

NOTE : Nous recommandons vivement de pratiquer des tests de découpe, de pression et d'application avant production.

CHEMICA SAS 35 rue de Malacussy , 42000 Saint-Etienne, FRANCE

LES PLUS PRODUITS

- Particulièrement résistant au lavage, jusqu'à 60°C/ 140°F.
- Confortable au toucher.
- Facile à couper avec une lame de flockage de 60°.
- Rapide et facile à écheniller.
- Idéal pour le lettrage et les motifs de petites et moyennes tailles.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE & D'ENTRETIEN

- Respectez toujours les instructions relatives au vêtement.
- Laver à l'envers pour prolonger la durée de vie du motif.
- Attendre 24 heures après l'application avant le premier lavage.
- Éviter l'utilisation de produits agressifs.
- Ne pas utiliser de javel.

LAVAGE	REPASSAGE	SÈCHE-LINGE
 60°C / 140°F	 Sur l'envers uniquement	 Autorisé

PAS À PAS : COMMENT UTILISER NOS PRODUITS

ÉTAPE 1 - Effectuer un test de découpe avec votre plotter.

ÉTAPE 2 - Découper le film de transfert à chaud en miroir et utiliser une lame flock (60°).

ÉTAPE 3 - Écheniller l'excès de matière et appliquer le motif sur le vêtement.

ÉTAPE 4 - Presser et peler le support à froid.

STOCKAGE

- La durée de stockage recommandée est d'un an maximum.
- Stocker le produit dans une pièce sèche à une température de 15°-30°C/ 60°-85°F.
- Ne pas exposer le produit à la lumière du soleil, le stocker en position verticale.