



REFLEX DECO

DIE HEISSTRANSFERFOLIE MIT REFLEKTIERENDEM EFFEKT – PERFEKT FÜR DIE PERSONALISIERUNG VON MODEACCESSOIRES

Sie möchten Ihren Textilien einen reflektierenden Effekt verleihen? Reflex Deco ist eine ideale Heißtransferfolie für die Personalisierung von Modeaccessoires.

SPEZIFIKATIONEN

	ZUSAMMENSETZUNG	Reflektierendes PU
	DICKE	200 µm (150 µm für Schwarz)
	TRÄGER	Transparenter, klebender Polyesterträger

EINSTELLUNGEN

	RICHTUNG DES SCHNITTS	Schnitt (Spiegel)
	SCHNEIDEN	Flock-Klinge (60°)

NUTZUNG

	GEEIGNETE TEXTILien	Baumwolle, Polyester, Acryl
	ZEIT &	150°C / 302°F
	TEMPERATUR	15 s
	DRUCK	Mittel
	ABZIEHVERKALTEN	Heiß oder kalt

ZERTIFIZIERT

	ZERTIFIZIERT	Vegan zertifiziert
--	---------------------	--------------------



DIE HAUPTVORTEILE

- Hohe Deckkraft (außer Gelb)
- Beibehaltung der hervorragenden Reflexionsqualität auch nach dem Waschen
- Kein Verziehen oder Ablösen nach dem Waschen

PFLEGE UND BEHANDLUNG

- Befolgen Sie immer die Anweisungen für das Kleidungsstück.
- Auf links waschen, um die Lebensdauer des Motivs zu verlängern.
- Warten Sie 24 Stunden nach der Anwendung vor dem ersten Waschen.
- Vermeiden Sie den Einsatz aggressiver Produkte.
- Verwenden Sie kein Bleichmittel.

Waschen	Bügeln	Trockner

40°C / 104°F Linksgewendet Ja

LAGERUNG

- Die empfohlene Lagerdauer beträgt maximal ein Jahr.
- Lagern Sie das Produkt in einem trockenen Raum bei einer Temperatur von 15°-30°C / 60°-85°F.
- Setzen Sie das Produkt nicht direkter Sonneneinstrahlung aus und lagern Sie es in aufrechter Position.

SCHRITT FÜR SCHRITT:

WIE VERARBEITEN SIE IHR PRODUKT

SCHRITT 1 - Führen Sie einen Schneidetest mit Ihrem Schneideplotter durch.

SCHRITT 2 - Schneiden Sie den Heißtransferfilm spiegelverkehrt und verwenden Sie eine Flockklinge (60°).

SCHRITT 3 - Entgittern Sie überschüssiges Material und tragen Sie das Motiv auf das Kleidungsstück auf.

SCHRITT 4 - Drücken Sie das Motiv an und ziehen Sie den Träger vorsichtig ab.

HINWEIS: Wir empfehlen dringend, vor der Produktion Tests zum Schneiden, Druck und Anwendung durchzuführen.